BIGBEN

STREAMING MICROPHONE
MICROPHONE DE STREAMING

User guide / Notice d'utilisation / Bedienungsanleitung / Gebruikershandleiding
Guía del usuario / Manuale d'uso / Manual do utilizador



Manufactured by, fabriqué par, hergestellt von, geproduceerd door, fabricado por, prodotto da, fabricado por :
NACON

396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France
support.fr@nacongaming.com - www.nacongaming.com

This product is not licensed, authorised, or endorsed by Sony Interactive Entertainment Inc. - Ce produit n'est ni licencié, ni autorisé, ni approuvé par Sony Interactive Entertainment Inc. - Dieses Produkt wurde von Sony Interactive Entertainment Inc. weder lizenziert, autorisiert noch genehmigt. / PS5™ and Dualsense™ are registered trademarks by Sony Interactive Entertainment Europe. - PS5™ and Dualsense™ sont des marques déposées par Sony Interactive Entertainment Europe. - PS5™ und Dualsense™ sind eingetragene Marken von Sony Interactive Entertainment Europe.

BB8617
MULTISTREAMINGMIC
MADE IN CHINA

/EN

Thank you for purchasing this BIGBEN product. Please keep this instruction manual for future reference. If you require any assistance or help please contact the Helpline.

Warranty

This product, bearing the BIGBEN trademark, is guaranteed by the manufacturer for a period of 2 years from the date of purchase, and will, during this period be replaced with the same or a similar model, at our option, free of charge, if there is a defect due to faulty material, or workmanship. For any warranty request or claim, please keep your proof of purchase for the duration of the warranty. Without this document, we will not be able to process your request. The original packaging must be kept for all distance purchases (mail order & Internet). This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear. This does not affect your statutory rights. To access the declaration of conformity, please visit: https://my.nacongaming.com/en-GB/support


Product specifications

- Cardioid pattern microphone for streaming and other applications
- Integrated Analogue-Digital converter with 16bit/48kHz resolution
- Blue backlight
- Mute function
- Adjustable tripod
- USB connection (3m cable included)
- Input: 5.0V ⎓ 200mA (max)

Contents of the package

1 x Microphone
1 x Microphone holder
1 x Tripod stand
1 x USB cable
1 x Foam windscreen
1 x Instruction manual

Control elements



1. Audio recording direction
2. USB connector
3. Tripod stand
4. Microphone holder
5. Mute fonction "Press on time"
6. Noise reduction function - Hold for 3 seconds
7. Control the microphone gain - rotate to + to increase and rotate to - to decrease
8. Mute indicator: Normal in green, Red light when mute
9. Noise reduction indicator when activate in blue

Using the microphone

Please note that this is a cardioid pattern microphone, which means it only records audio signals coming from one specific direction.

This direction is indicated by the ◯ symbol on the casing. For optimal recording results, please make sure this direction faces towards the audio signal.

Normal use


We recommend that your mouth is no more than 20-30cm away from the microphone. As everyones' voice is different you should experiment to find the best location and performance set-up.

Near field use

Where you are singing, or giving commentary, the microphone should be 10 - 40cm from your mouth and directly in front of you.

We also recommend that you use the foam windscreen to dampen pop sounds.

Please keep the microphone away from any audio source to avoid any other interference.



NOTES:

- To activate the mute function, press the button and the LED light will turn Red to show it is active.

- To deactivate the mute function, press the mute button again and the LED light will switch off.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Important Safeguards & Precautions

1. This product is designed for indoor use only. Do not expose it to direct sunlight or bad weather.
2. Do not expose the product to splashes, rain, drips or moisture. Do not immerse it in a liquid.
3. Do not expose to dust, high levels of humidity, extreme temperatures or echanical shocks.
4. Do not use and do not open if the equipment is damaged. Do not attempt to repair it.
5. When cleaning the outside, only use a soft, clean and damp cloth. Detergents can damage the finish and get inside the product.
6. Do not carry the product while holding it by the cable.
7. This product is not designed for people (including children) suffering from a physical, sensory or mental handicap, or for users without the necessary and relevant experience or knowledge (unless they have been given advice and instructions on how to use the device from a person responsible for the user). Do not leave the product unattended, do not leave this product within the reach of children. Not suitable for children under 7 (the cable can get wrapped around the neck).
8. The maximum operating temperature must not exceed 35°C

TECHNICAL SUPPORT

UK
Email: support@nacongaming.com
Tel.: (+44)08081010970
Australia
Email: support.us@nacongaming.com
Tel.: (+61)1300512410
America
Email: support.us@nacongaming.com
Europe Other
Email: support@nacongaming.com

Merci d'avoir acheté ce produit BIGBEN.
Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de jeu. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter en cas de besoin.

Garantie

Ce produit BIGBEN est garanti par le fabricant pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, en cas de vice de matériau ou de fabrication, ledit produit sera remplacé gratuitement par le même modèle ou un article similaire, et ce, à notre seule et entière discrétion. Pour toute réclamation ou demande relative à la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat en lieu sûr pendant toute la durée de la garantie. Sans ce document, nous ne serons pas en mesure de traiter votre demande. Pour tout achat à distance (vente par correspondance et par Internet), veuillez conserver l'emballage d'origine. Cette garantie ne couvre pas les défauts survenant à la suite de dommages accidentels, d'un usage abusif ou d'une usure normale. Ces dispositions ne modifient en rien vos droits statutaires. Pour accéder à la déclaration de conformité, veuillez-vous rendre sur : https://my.nacongaming.com/fr-FR/support


Spécifications du produit

- Microphone modèle cardioïde pour streaming et autres applications
- Convertisseur Analogie/Numérique (ADC) intégré avec résolution 16 bits/48 kHz
- Rétroéclairage bleu
- Bouton mute
- Trépied réglable
- Connexion USB (câble 3m fourni)
- Entrée : 5.0V ⎓ 200mA (maximum)

Contenu de l'emballage

1 x Microphone
1 x Support
1 x Trépied
1 x Câble USB
1 x Mousse de protection
1 x Manuel d'instructions

Éléments de commande



1. Direction de l'enregistrement audio
2. Connecteur USB
3. Trépied
4. Support
5. Bouton mute appuyer une fois pour activer
6. Bouton de réduction de bruit - appuyer pendant 3 secondes pour activer
7. Contrôle du gain - tourner vers le plus pour augmenter
et vers le – pour diminuer le gain
8. Indication de la fonction mute. Lumière verte en fonctionnement normal, lumière rouge lorsque le mute est activé
9. Indication de l'activation de la fonction de réduction du bruit. Allumé en bleu lorsqu'elle est activée

/FR

Utilisation

Veuillez noter que ce microphone est un modèle cardioïde, c.-à-d. qu'il enregistre uniquement les signaux audio en provenance d'une seule et unique direction.

Cette direction est indiquée par le symbole ◯ sur la structure.

Pour une utilisation optimale, veillez à ce que le microphone soit correctement orienté vers le signal audio.


Utilisation standard

Nous recommandons de placer votre bouche à 20-30cm de distance du microphone. Comme la voix de chacun est différente, vous devez faire des essais pour trouver la distance optimale et bénéficier des meilleures performances.

Utilisation en champ proche

Lorsque vous utilisez ce microphone pour chanter ou commenter, celui-ci doit être placé à 10-40cm de distance de votre bouche et dirigé face à vous.

Nous recommandons d'utiliser la mousse de protection pour atténuer les bruits parasites. Veuillez tenir le microphone éloigné de toute autre source sonore pour éviter les interférences.



REMARQUES:

- Pour activer la fonction mute, appuyez sur le bouton, l'indicateur lumineux devient rouge.
- Pour désactiver la fonction mute, appuyez à nouveau sur le bouton, l'indicateur lumineux s'éteint.

Disposition sur les appareils électriques et électroniques

La présence de ce symbole de poubelle barrée signifie que ce produit est couvert par la directive européenne 2002/96/CE. Veuillez-vous renseigner sur votre système local de collecte séparée des équipements électriques et électroniques. Merci de respecter la réglementation locale et de ne pas jeter vos anciens appareils avec les ordures ménagères ordinaires. Une mise au rebut correcte de votre ancien appareil contribue à éviter les effets néfastes potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés

Précautions d'usage

1. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil ou aux intempéries.
2. Ne pas exposer le produit aux éclaboussures, à la pluie, aux égouttements ni à l'humidité. Ne pas plonger dans un liquide.
3. Ne pas exposer à la poussière, à une humidité élevée, à des températures extrêmes ou à des chocs mécaniques.
4. Ne pas utiliser et ne pas ouvrir si l'équipement est endommagé. Ne pas tenter de le réparer.
5. Pour tout nettoyage externe, utiliser exclusivement un chiffon doux, propre et humide. Les détergents sont susceptibles d'endommager les finitions et de pénétrer à l'intérieur du produit.
6. Ne jamais transporter le produit en le tenant par le câble.
7. Ce produit n'est pas conçu pour une personne (enfant y compris) souffrant d'un handicap physique, sensorial ou mental, ou pour un utilisateur ne possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires et pertinentes (à moins d'avoir préalablement reçu des conseils et des instructions relatifs à l'utilisation de ce périphérique, conseils et instructions fournis par une personne responsable de l'utilisateur). Ne pas laisser le produit sans surveillance, ne pas laisser ce produit à la portée des enfants. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans, le câble peut s'enrouler autour du cou.
8. La température maximale de fonctionnement ne doit pas dépasser 35 ° C.

Support technique

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline. Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d'informations sur le problème rencontré et sur le produit.

FRANCE
Email : support.fr@nacongaming.com
Site Internet : www.nacongaming.com
Adresse : NACON
396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, FRANCE
Du lundi au vendredi : De 10h à 18h
N°Cristal 09 69 37 08 03
APPEL NON SURTAXE

En Belgique :
Email : support.fr@nacongaming.com
Site Internet : www.nacongaming.com
Adresse : Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Waterloo Office Park / Bâtiment H
Drève Richelle 161 bte 15, 1410 Waterloo, BELGIUM

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von BIGBEN entschieden haben.
Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern.
Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Garantie

Auf dieses Produkt mit dem Warenzeichen BIGBEN gewährt der Hersteller eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Es wird während dieser Zeit nach unserem Ermessen kostenlos durch das gleiche oder ein ähnliches Modell ersetzt, wenn ein Mangel aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern vorliegt. Für jegliche Garantieanfragen oder Reklamationen bewahren Sie bitte Ihren Kaufbeleg für die Dauer der Garantie auf. Ohne dieses Dokument können wir Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bei allen Fernkäufen (Versandhandel & Internet) ist die Originalverpackung aufzubewahren. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Unfallschäden, Missbrauch oder Abnutzung entstehen. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter: https://my.nacongaming.com/de-DE/support


Produktdaten

- Mikrofon mit Nierencharakteristik für Streaming und andere Anwendungen
- Integrierter Analog-Digital-Wandler mit 16 Bit / 48 kHz-Auflösung
- Blaue Hintergrundbeleuchtung
- MUTE-Taste
- Verstellbares dreibeiniges Stativ
- USB-Verbindung (Kabellänge: ca. 3 m - Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Ausgang: 5.0V ⎓ 200mA (maximal)

Lieferumfang

1 Mikrofon
1 Mikrofonhalter
1 Dreibeiniges Stativ
1 USB-Kabel
1 Schaumstoff-Schutz
1 Anleitung

Steuerelemente



1. Audio-Aufnahmerichtung
2. USB-Anschluss
3. Stativ
4. Halterung
5. Stummschaltungstaste zum Aktivieren einmal drücken
6. Rauschunterdrückungstaste zum Aktivieren 3 Sekunden lang drücken
7. Gain-Regler - zum Erhöhen nach oben und zum Verringern nach unten drehen
8. Anzeige der Stummschaltung. Grünes Licht im Normalbetrieb, rotes Licht, wenn die Stummschaltung aktiviert ist
9. Anzeige der Rauschunterdrückungsfunktion leuchtet blau, wenn sie aktiviert ist

Das Mikrofon verwenden

Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Mikrofon mit Nierencharakteristik handelt, d.h. es zeichnet nur Audiosignale auf, die aus einer bestimmten Richtung kommen.

Diese Richtung wird durch das Symbol ◯ auf dem Gehäuse angezeigt. Für optimale Aufnahmeergebnisse achten Sie bitte darauf, dass diese Richtungsanzeige dem Audiosignal zugewandt ist.

Normale Verwendung

Wir empfehlen, dass Ihr Mund nicht mehr als 20-30 cm vom Mikrofon entfernt ist. Da die Stimme jedes Menschen anders ist, sollten Sie experimentieren, um die beste Umgebung und Leistungseinstellung zu finden.

Verwendung im Nahbereich

Ob Sie nun singen oder einen Kommentar geben, das Mikrofon sollte 10 - 40 cm von Ihrem Mund entfernt und direkt vor Ihnen sein.

Wir empfehlen auch, den Schaumstoff-Schutz zu verwenden, um Störgeräusche zu dämpfen. Bitte halten Sie das Mikrofon von Audioquellen fern, um andere Störungen zu vermeiden.



HINWEISE:

- Um die Stummschaltung zu aktivieren, drücken Sie die MUTE-Taste. Die LED leuchtet rot, um anzuzeigen, dass sie aktiv ist.

- Um die Stummschaltung zu deaktivieren, drücken Sie die MUTE-Taste erneut. Die LED erlischt dann.

Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte



Dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern auf einem Produkt weist daraufhin, dass für das Produkt die europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Bitte informieren Sie sich über das örtliche Abfalltrennsystem für elektrische und elektronische Produkte. Bitte richten Sie sich nach den in Ihrer Region geltenden Vorschriften für die Abfalltrennung und entsorgen Sie Ihre alten Produkte nicht mit Ihren normalen Haushaltsabfällen. Die Entsorgung alter Produkte hilft, Umweltschäden zu verhindern und Ihre Gesundheit zu schützen.



Das Produkt wurde mit qualitativ hochwertigen Wertstoffen und Komponenten konzipiert und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Wichtige Sicherheits- & Vorsichtsmaßnahmen

1. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Unwettern schützen.
2. Das Gerät vor Spritzern, Regen, Wassertropfen und Feuchtigkeit schützen. Nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
3. Das Gerät vor Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, extremen Temperaturen und mechanischen Stößen schützen.
4. Das Gerät nicht benutzen und öffnen, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
5. Das Gerät von außen nur mit einem weichen, sauberen und feuchten Tuch reinigen. Reinigungsmittel können die Oberflächen beschädigen und in das Produkt eindringen.
6. Das Produkt beim Transport niemals an dem Kabel ziehen oder halten.
7. Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Kenntnisse oder Erfahrung bestimmt (es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person bezüglich der sicheren Nutzung dieses Geräts unterwiesen). Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren, das Kabel kann sich um den Hals wickeln.
8. Die maximale Betriebstemperatur darf 35 ° C nicht überschreiten.

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Bei Problemen oder Fragen steht Ihnen ein persönlicher telefonischer Kundendienst zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen zur Bearbeitung Ihres Anliegens bereit halten, damit wir Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können.

Telefon: 02271-9047997
Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Mail: support.de@nacongaming.com

Distribution Deutschland:
Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland
www.nacongaming.com

Hartelijk dank voor de aankoop van dit BIGBEN-product.
Dit product is ontworpen om je game-ervaring te verbeteren. Bewaar deze handleiding goed om hem later te kunnen raadplegen.

Garantie

Dit product met het handelsmerk BIGBEN heeft een fabrieksgarantie van 2 jaar vanaf het moment van aankoop en zal gedurende deze periode kosteloos worden vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model, door ons te bepalen, als er een defect optreedt als gevolg van ondeugdelijk materiaal of productiefouten. Bewaar je aankoopbewijs voor de duur van de garantieperiode voor het geval dat je een beroep op de garantie moet doen. Zonder dit document kunnen we je verzoek niet in behandeling nemen. Voor alle afstandsaankopen (postorder en internet) geldt dat de originele verpakking moet worden bewaard. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van opzettelijke schade, onjuist gebruik of slijtage. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten als consument. Een verklaring van overeenstemming is te vinden op:
https://my.nacongaming.com/nl-NL/support


Productspecificaties

- Microfoon met cardioïdepatroon voor streaming en andere toepassingen
- Geïntegreerde analoog-digitaalconverter met resolutie van 16 bit/48 kHz
- Blauwe achtergrondverlichting
- Dempfunctie
- Verstelbare driepoot
- USB-aansluiting (inclusief 3 m kabel)
- Uitgang: 5.0V ⎓ 200mA (maximum)

Inhoud van de verpakking

1 x Microfoon
1 x Microfoonhouder
1 x Driepootstandaard
1 x USB-kabel
1 x Schuimrubberen windkap
1 x IB

Instellingselementen



1. Richting van de geluidsopname
2. USB-connector
3. Statief
4. Houder
5. Mute-knop, één keer indrukken om te activeren
6. Geluidsreductieknop, 3 seconden indrukken om te activeren
7. Afstelling van de versterking, naar de 'plus' draaien om te verhogen en naar de 'min' draaien om te verlagen
8. Indicatie van de mute-functie. Het groene lampje brandt bij normale functionering, het rode lampje brandt als de mute-functie is geactiveerd
9. Indicatie van de geluidsreductiefunctie. Het blauwe lampje brandt als de functie geactiveerd is

De microfoon gebruiken

Denk eraan dat dit een microfoon met een cardioïdepatroon is, wat inhoudt dat hij alleen geluidssignalen opvangt die uit één bepaalde richting komen.


Deze richting is aangegeven met het symbool op de behuizing. Voor optimale registratie moet je ervoor zorgen dat de richting naar de geluidsbron is gedraaid.

Normaal gebruik

We raden je aan je mond op niet meer dan 20-30 cm afstand van de microfoon te houden. Aangezien iedere stem anders is, kun je het beste experimenteren om de beste locatie en opstelling te vinden.

Gebruik op korte afstand

Als je zingt of spreekt, moet de microfoon op 10-40 mm van je mond en recht voor je staan. We raden je ook aan de schuimrubberen windkap te gebruiken om plofgeluiden te dempen. Houd de microfoon uit de buurt van geluidsbronnen om interferentie te voorkomen.



OPMERKINGEN:

- Om de dempfunctie te activeren, druk je op de toets; het ledlampje wordt dan rood om aan te geven dat de functie actief is.

- Om de dempfunctie te deactiveren, druk je nogmaals op de toets; het ledlampje gaat dan uit.

Voorschriften voor elektrische en elektronische apparaten



Wanneer het pictogram van een doorgekruiste container op wielen op het product staat, betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG valt. Ga na welk lokaal inzamelpunt er bestaat voor elektrische en elektronische producten. Houd u aan de lokale regelgeving en gooi uw afgedankte producten niet bij het huishoudelijke afval. Een correcte afvoer van uw afgedankte product voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.



Je product is ontworpen en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en herbruikt kunnen worden.

Gebruiksvoorschriften

1. Dit product is ontworpen voor gebruik binnenshuis. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of vochtig weer.
2. Niet blootstellen aan opspattend water, regen, druppels of vocht. Dompel niet onder in vloeistof.
3. Niet blootstellen aan stof, een hoge vochtigheidsgraad, extreme temperaturen of mechanische schokken.
4. Niet gebruiken en niet openen als de apparatuur beschadigd is. Niet proberen het apparaat te repareren.
5. Gebruik alleen een zachte, schone, vochtige doek om de buitenkant schoon te maken. Schoonmaakmiddelen kunnen de afwerking beschadigen en in het product binnendringen.
6. Dit product nooit verplaatsen door het aan het snoer vast te houden.
7. Dit product is niet ontworpen voor mensen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of voor gebruikers die niet over de nodige en relevante ervaring of kennis beschikken (tenzij ze eerder advies en instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor de gebruiker). Het product niet zonder toezicht of binnen het bereik van kinderen laten. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar, het snoer kan om de nek gewikkeld raken.
8. De maximale bedrijfstemperatuur mag niet hoger zijn dan 35 ° C

Klantenservice

Email : support.nl@nacongaming.com
In Nederland gedistribueerd door:
Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80,
1217 EW Hilversum,
Nederland
www.nacongaming.com

Email : support.nl@nacongaming.com
In België gedistribueerd door:
Bigben Interactive Belgium S.A./N.V.
Waterloo Office Park / Bâtiment H
Drève Richelle 161 bte 15,
1410 Waterloo, Belgium
www.nacongaming.com

/ES

Gracias por comprar este producto de BIGBEN.
Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de juego. Por favor, conserva este manual de instrucciones para futura referencia.

Garantía

Este producto con la marca registrada BIGBEN está garantizado por el fabricante durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra, y durante este periodo se sustituirá de forma gratuita por el mismo modelo u otro similar, a nuestra discreción, si existe un defecto debido a deficiencias del material o la fabricación. Para cualquier solicitud o reclamación de garantía, conserva la prueba de compra mientras dure la garantía. Sin dicho documento, no podremos procesar tu solicitud. Debe conservarse el envoltorio original para todas las compras a distancia (por correo e internet). Esta garantía no cubre defectos producidos por daños accidentales, uso indebido o desgaste. Esto no afecta a tus derechos legales. Para acceder a la declaración de conformidad, visita: https://my.nacongaming.com/es-ES/support


Product specifications

- Cardioid pattern microphone for streaming and other applications
- Integrated Analogue-Digital converter with 16bit/48kHz resolution
- Blue backlight
- Mute function
- Adjustable tripod
- USB connection (3m cable included)
- Salida: 5.0V ⎓ 200mA (máximo)

Contents of the package

1 x Microphone
1 x Microphone holder
1 x Tripod stand
1 x USB cable
1 x Foam windscreen
1 x Instruction manual

Elementos de control



1. Dirección de grabación de audio
2. Conector USB
3. Trípode
4. Soporte
5. Botón de silenciar, pulsarlo una vez para activarlo
6. Botón de cancelación del ruido - pulsarlo durante 3 segundos para activarlo
7. Control de la ganancia - girar hacia + para aumentar y hacia - para reducir la ganancia
8. Indicador de la función Silenciar. Luz verde para el funcionamiento normal; luz roja cuando está activada la función Silenciar.
9. Indicador de activación de la función de reducción de ruido. Encendido de color azul cuando está activado.

Uso del micrófono

Ten en cuenta que este es un micrófono de patrón cardioide, lo que significa que solo graba señales de audio que vienen de una dirección específica.

Esta dirección está indicada por el símbolo ◯ de la carcasa. Para un resultado de grabación óptimo, asegúrate de que esta dirección esté mirando hacia la señal de audio.

Uso normal


Recomendamos situar la boca a no más de 20-30 cm del micrófono. Como cada persona tiene una voz distinta, deberías experimentar para encontrar la posición adecuada para un mejor funcionamiento.

Uso de corto alcance

Cuando quieras cantar o hacer comentarios, el micrófono debería estar a 10-40 cm de tu boca y justo delante de ti. .

También recomendamos usar el protector de espuma para amortiguar los sonidos bruscos.

Mantén el micrófono alejado de las fuentes de sonido para evitar interferencias.



ATENCIÓN:

- Para activar la función de silencio, pulsa el botón y la luz LED se volverá roja para indicar que está activa.

- Para desactivar la función de silencio, vuelve a pulsar el botón de silencio y la luz LED se apagará.

Disposiciones acerca de los aparatos eléctricos y electrónicos



Cuando en un producto se indica el símbolo del contenedor tachado, significa que dicho producto se rige por la directiva europea 2002/96/EC. Consulta a las autoridades pertinentes para informarte acerca del sistema local de recogida selectiva de basuras para productos eléctricos y electrónicos. Cumple la normativa local y no elimines los productos antiguos junto a los residuos domésticos. La correcta eliminación de los productos antiguos evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Precauciones de uso

1. Este producto ha sido diseñado para usarse únicamente en interior. No exponerlo a la luz directa del sol o las inclemencias del tiempo.
2. No exponer el producto a salpicaduras, la lluvia, goteos ni la humedad. No sumergirlo en líquidos.
3. No exponer al polvo, un alto nivel de humedad, temperaturas extremas ni impactos mecánicos.
4. No usar ni abrir el equipo si está averiado. No intentar repararlo.
5. Para cualquier otro tipo de limpieza externa, usar únicamente un trapo suave, limpio y húmedo. Los detergentes pueden dañar los acabados y penetrar en interior del producto.
6. Nunca transportar el producto sosteniéndolo por los cables.
7. Este producto no ha sido diseñado para personas (incluso niños) que sufran de discapacidad física, sensorial o mental o por un usuario que no posea la experiencia o los conocimientos necesarios y apropiados (a menos que, previamente, haya recibido consejos e instrucciones sobre el uso de este periférico por parte de una persona responsable de dicho usuario). No dejar el producto sin vigilancia ni al alcance de los niños. No apto para niños menores de 7 años, el cable puede enrollarse en el cuello.
8. La temperatura máxima de funcionamiento no debe superar los 35 ° C.

HOTLINE

Para cualquier información, puede contactar con el servicio de atención al cliente. Para esto, le recomendamos que se asegure previamente de disponer de un máximo de información acerca del problema y el producto.

Dirección electrónica: support.es@nacongaming.com
Tel.: (+34)900993359
Página web: www.nacongamers.es
Dirección postal:
Nacon Gaming ESPAÑA
S.L. - C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spain

Grazie per aver acquistato questo prodotto BIGBEN.
Questo prodotto è pensato per migliorare l'esperienza videoludica. Conservare questo manuale di istruzioni per future necessità.

Garanzia

Questo prodotto a marchio BIGBEN è garantito dal produttore per 2 anni a partire dalla data d'acquisto. Durante questo periodo, in caso di difetti relativi alla lavorazione o al materiale, il prodotto verrà sostituito gratuitamente con un modello identico o simile, a nostra discrezione. Per qualsiasi richiesta di prestazioni in garanzia, conservare la prova d'acquisto per tutta la durata della garanzia stessa. Senza tale documento non sarà possibile prendere in carico la richiesta. In caso di acquisto a distanza (tramite Internet o ordine postale), è necessario conservare l'imballaggio originale. Questa garanzia non copre difetti dovuti a danni accidentali, utilizzo improprio o normale usura, né la perdita dei componenti. La presente garanzia non modifica i diritti di cui l'utente gode ai sensi di legge. Per consultare la dichiarazione di conformità, visitare:
https://my.nacongaming.com/it-IT/support


Caratteristiche del prodotto

- Microfono cardioide per lo streaming e altri usi
- Convertitore analogico-digitale integrato con risoluzione 16 bit / 48 kHz
- Retroilluminazione blu
- Funzione di silenziamento dell'audio
- Tripode regolabile
- Connessione USB (cavo da 3 metri incluso)
- Uscita: 5.0V ⎓ 200mA (massimo)

Contenuto della confezione

1 x microfono
1 x sostegno per microfono
1 x tripode
1 x cavo USB
1 x antivento in schiuma
1 x manuele di istruzioni

Elementi principali




1. Direzione della registrazione audio
2. Connettore USB
3. Treppiede
4. Supporto
5. Tasto mute, premere una volta per attivare
6. Tasto riduzione del rumore - premere per 3 secondi per attivare
7. Controllo dell'ampiezza - ruotare verso il più per aumentare e verso il - per diminuire l'ampiezza
8. Indicazione della funzione mute. Luce verde in funzionamento normale, luce rossa quando si attiva il mute
9. Indicazione dell'attivazione della funzione di riduzione del rumore. Si illumina di blu quando è attiva

Uso del microfono
Questo è un microfono di tipo cardioide, perciò registra segnali audio provenienti da una sola direzione, indicata dal simbolo sulla scocca.
Per risultati di registrazione ottimali, verificare che la direzione indicata punti verso il segnale audio.

Uso normale
È consigliabile tenere la bocca a non più di 20-30 cm dal microfono. Poiché ogni voce è differente dalle altre, potrebbe essere necessario effettuare diversi tentativi per trovare la posizione ideale per il tipo di registrazione desiderato..

Uso in campo vicino
Quando si canta o si parla, è consigliabile posizionare il microfono a 10-40 mm dalla bocca, direttamente di fronte a essa.
È inoltre consigliabile utilizzare l'antivento in schiuma per attutire il suono delle consonanti esplosive.
Tenere il microfono lontano da sorgenti radio per evitare interferenze.



NOTES:
- Per attivare la funzione di silenziamento dell'audio, premere il pulsante corrispondente: l'indicatore LED diventerà rosso per segnalare che la funzione è attiva.
- Per disattivare la funzione di silenziamento dell'audio, premere di nuovo il pulsante corrispondente: l'indicatore LED si spegnerà.

Disposizione sugli apparecchi elettrici ed elettronici



Quando il simbolo di un bidone con rotelle barrato accompagna il prodotto, significa che il prodotto risponde alla Direttiva europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata locale per i prodotti elettrici ed elettronici. Agire rispettando le regole locali e non smaltire i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del vecchio prodotto contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana.



Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Precauzioni per l'uso

1. Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente all'interno. Non esporlo alla luce diretta del sole o alle intemperie.
2. Non esporre il prodotto a schizzi, pioggia, gocciolamenti né a umidità. Non immergerlo in un liquido.
3. Non esporlo a polvere, umidità elevata, temperature estreme o a urti meccanici.
4. Non utilizzare e non aprire il dispositivo se questo è danneggiato. Non tentare di ripararlo.
5. Per la pulizia esterna, utilizzare esclusivamente un panno morbido, pulito e umido. I detergenti possono danneggiare le finiture e penetrare all'interno del prodotto.
6. Non trasportare mai il prodotto tenendolo per il cavo.
7. Questo prodotto non è progettato per persone (bambini inclusi) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o per un utente privo dell'esperienza e delle conoscenze necessarie e pertinenti (a meno che non abbia preventivamente ricevuto consigli e istruzioni relativi all'utilizzo della periferica in questione e questi consigli e istruzioni gli siano stati forniti da una persona responsabile per lui). Non lasciare il prodotto incustodito e non lasciarlo alla portata dei bambini. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 7 anni, poiché il cavo può arrotolarsi attorno al collo.
8. La temperatura massima di funzionamento non deve superare i 35 ° C

HOTLINE

Per qualsiasi informazione, potete contattare il nostro servizio Hotline, ma vi consigliamo di raccogliere prima tutte le informazioni inerenti il problema riscontrato e il prodotto.

Email: support.it@naconagaming.com
Tel.: (+39)800172494
Sito Internet: www.naconacademy.it
Indirizzo: Bigben Interactive – Corso Sempione - 221 - 20025 Legnano (MI) Italia

/PT

Obrigado por comprares este produto BIGBEN.
Este produto foi criado para melhorar a sua experiência com videojogos. Guarde este manual de instruções para referência futura.

Garantia

Este produto com a marca comercial BIGBEN tem garantia do fabricante durante um período de 2 anos a partir da data de compra e será, durante este período, substituído por um modelo igual ou semelhante, a nosso critério, e sem custos caso exista um defeito devido a material ou fabrico defeituoso. Guarde a sua prova de compra durante o prazo da garantia para a eventualidade de qualquer pedido ou solicitação de garantia. Sem este documento, não nos será possível processar o seu pedido. O embalamento original deverá ser guardado para todas as compras a longa distância (encomenda por correio e Internet). Esta garantia não cobre defeitos derivados de danos acidentais, uso indevido ou desgaste. Isto não afeta os seus direitos previstos pela lei. Para aceder à declaração de conformidade, visite: https://my.nacongaming.com/en-GB/support


Especificações do produto

- Microfone com tecnologia cardioide para streaming e outras aplicações
- Conversor analógico/digital integrado com resolução de 16 bits/48 kHz
- Retroiluminação em azul
- Função de silêncio
- Tripé ajustável
- Ligação USB (inclui cabo de 3 m)
- Saída: 5.0V ⎓ 200mA (máximo)

Conteúdos da embalagem

1 x microfone
1 x suporte para microfone
1 x tripé
1 x cabo USB
1 x painel de proteção contra vento em espuma
1 x manual de instruções

Elementos de controlo



1. Direção da gravação áudio
2. Conector USB
3. Tripé
4. Suporte
5. Botão mute premir uam vez para ativar
6. Botão de redução de ruído - premir durante 3 segundos para ativar
7. Controlo do ganho - rodar para o mais para aumentar e para o – para diminuir o ganho
8. indicação da função mute. Luz verde em funcionamento normal, luz vermelha quando o mute está ativo
9. Indicação de ativação da função de redução de ruido. Aceso a azul quando está ativa

Utilização do microfone

Este microfone possui tecnologia cardioide, o que significa que apenas grava sinais de áudio originários de uma direção específica.

Esta direção é indicada pelo símbolo ◯ spresente na estrutura do microfone. Para obter os melhores resultados de gravação possíveis, certifique-se de que esta face do microfone se encontra virada na direção do sinal de áudio.


Utilização regular

Recomendamos que não afaste a boca mais de 20-30 cm do microfone. Como todas as vozes são diferentes, recomendamos que experimente até encontrar o melhor ponto e a configuração para um desempenho ideal.

Utilização por campo de proximidade (NFC)

Se estiver a cantar ou a produzir comentários, o microfone deverá encontrar-se a 10 – 40 mm da sua boca e diretamente à sua frente.

Recomendamos também que utilize o painel de proteção contra vento para diminuir o ruído. Mantenha o microfone afastado das fontes de áudio para evitar interferência.



NOTAS:

- Para ativar a função de silêncio, pressione o botão de silêncio e a luz LED acender-se-á a vermelho para indicar que o silêncio se encontra ativo.
- Para desativar a função de silêncio, volte a pressionar o botão e a luz LED apagar-se-á.

Disposição nos aparelhos eléctricos e electrónicos



Quando o símbolo do caixote do lixo com uma cruz estiver afixado num produto, isso significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se sobre o seu sistema local de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos. Aja em conformidade com as regras locais e não descarte os seus produtos antigos juntamento com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Precauções de uso

1. Este produto foi projetado apenas para uso interno. Não o exponha à luz solar direta ou intempéries.
2. Não exponha o produto a respingos, chuva, gotejamento ou umidade. Não mergulhe em líquidos.
3. Não exponha à poeira, alta umidade, temperaturas extremas ou choques mecânicos.
4. Não use e não abra se o equipamento estiver danificado. Não tente consertá-lo.
5. Para qualquer limpeza externa, use apenas um pano macio, limpo e úmido. Os detergentes podem danificar os acabamentos e entrar no produto.
6. Nunca transporte o produto segurando pelos cabos.
7. Este produto não foi projetado para uma pessoa (incluindo uma criança) que sofre de uma deficiência física, sensorial ou mental, ou para um usuário que não tem a experiência ou conhecimento necessário e relevante (a menos que tenha recebido anteriormente conselhos e instruções relacionadas ao uso deste dispositivo, conselhos e instruções fornecidas por uma pessoa responsável pelo usuário). Não deixe o produto sem supervisão, não deixe este produto ao alcance de crianças. Não é adequado para crianças menores de 7 anos, o cabo pode se enrolar no pescoço.
8. A temperatura máxima de operação não deve exceder 35 ° C.

HOTLINE

Para mais informações poderá contactar o nosso serviço Hotline, mas recomendamos que antes recolha o máximo de informações sobre o problema que encontrar neste produto.

E-mail: support@nacongaming.com


BIGBEN